


ATX SWITCHING POWER SUPPLY



www.deepcool.com

PL	Model	PF3500-30A				PF4000-40A			
	Westec AC	200-240VAC, 3.5A, 50Hz				200-240VAC, 3.5A, 50Hz			
	Wyjście DC	+3.3V $\pm$ 5% $\pm$ 12V $\pm$ 5%b				+3.3V $\pm$ 5% $\pm$ 12V $\pm$ 5%b			
	Maks. natężenie wyjściowe	15.0A, 15.0A, 25.0A, 0.3A, 2.5A				15.0A, 15.0A, 32.0A, 0.3A, 2.5A			
	Maks. łączna moc	100W, 312W, 36W, 12.5W				100W, 384W, 36W, 12.5W			
Całkowita moc wyjściowa		400W				400W			
PL	Model	PF4000-40A				PF5000-50A			
	Westec AC	200-240VAC, 3.5A, 50Hz				200-240VAC, 4.0A, 50Hz			
	Wyjście DC	+3.3V $\pm$ 5% $\pm$ 12V $\pm$ 5%b				+3.3V $\pm$ 5% $\pm$ 12V $\pm$ 5%b			
	Maks. natężenie wyjściowe	15.0A, 15.0A, 35.0A, 0.3A, 2.5A				15.0A, 15.0A, 40.0A, 0.3A, 2.5A			
	Maks. łączna moc	100W, 420W, 36W, 12.5W				100W, 480W, 36W, 12.5W			
Całkowita moc wyjściowa		450W				500W			
PL	Model	PF5000-50A				PF6000-60A			
	Westec AC	200-240VAC, 4.0A, 50Hz				200-240VAC, 4.5A, 50Hz			
	Wyjście DC	+3.3V $\pm$ 5% $\pm$ 12V $\pm$ 5%b				+3.3V $\pm$ 5% $\pm$ 12V $\pm$ 5%b			
	Maks. natężenie wyjściowe	15.0A, 15.0A, 44.0A, 0.3A, 2.5A				15.0A, 15.0A, 49.0A, 0.3A, 2.5A			
	Maks. łączna moc	100W, 528W, 36W, 12.5W				100W, 576W, 36W, 12.5W			
Całkowita moc wyjściowa		550W				600W			
PL	Model	PF6000-60A				PF7000-70A			
	Westec AC	200-240VAC, 4.5A, 50Hz				200-240VAC, 5.0A, MAX, 50-Hz/60Hz			
	Wyjście DC	+3.3V $\pm$ 5% $\pm$ 12V $\pm$ 5%b				+3.3V $\pm$ 5% $\pm$ 12V $\pm$ 5%b			
	Maks. natężenie wyjściowe	15.0A, 15.0A, 52.0A, 0.3A, 2.5A				15.0A, 15.0A, 58.0A, 0.3A, 2.5A			
	Maks. łączna moc	120W, 624W, 36W, 12.5W				100W, 696W, 36W, 12.5W			
Całkowita moc wyjściowa		670W				700W			
PL	Model	PF7000-70A				PF8000-80A			
	Westec AC	200-240VAC, 5.0A, MAX, 50-60Hz				200-240VAC, 5.5A, MAX, 50-60Hz			
	Wyjście DC	+3.3V $\pm$ 5% $\pm$ 12V $\pm$ 5%b				+3.3V $\pm$ 5% $\pm$ 12V $\pm$ 5%b			
	Maks. natężenie wyjściowe	15.0A, 15.0A, 62.0A, 0.3A, 2.5A				15.0A, 15.0A, 68.0A, 0.3A, 2.5A			
	Maks. łączna moc	120W, 744W, 36W, 12.5W				100W, 816W, 36W, 12.5W			
Całkowita moc wyjściowa		750W				800W			



按照机箱手册的指示进行操作, 并使用提供的安装螺丝安装电源。

モーター		PF5000-3.5A			PF4000-4.5A		
AC入力		200~240VAC	3.5A	50Hz	200~240VAC	3.5A	50Hz
DC出力		+3.3V ~ +5V	+12V ~ +5V	+5V	+3.3V ~ +5V	+12V ~ +5V	+5V
最大出力/最大電流		15.0A, 15.0A, 15.0A	0.3A, 0.3A, 2.5A		15.0A, 15.0A, 15.0A	0.3A, 0.3A, 2.5A	
最大電力 (W)		100W	312W, 3.6W, 12.5W		100W	384W	3.6W, 12.5W
合計出力		350W			400W		
PF5000-4.5A							
モーター		200~240VAC	3.5A	50Hz	200~240VAC	4.5A	50Hz
AC入力		+3.3V ~ +5V	+12V ~ +5V	+5V	+3.3V ~ +5V	+12V ~ +5V	+5V
最大出力/最大電流		15.0A, 15.0A, 15.0A	0.3A, 0.3A, 2.5A		15.0A, 15.0A, 48.0A	0.3A, 0.3A, 2.5A	
最大電力 (W)		100W	420W, 3.6W, 12.5W		100W	480W	3.6W, 12.5W
合計出力		450W			500W		
PF6000-4.5A							
モーター		200~240VAC	3.5A	50Hz	200~240VAC	4.5A	50Hz
AC入力		+3.3V ~ +5V	+12V ~ +5V	+5V	+3.3V ~ +5V	+12V ~ +5V	+5V
最大出力/最大電流		15.0A, 15.0A, 48.0A	0.3A, 0.3A, 2.5A		15.0A, 15.0A, 48.0A	0.3A, 0.3A, 2.5A	
最大電力 (W)		100W	528W, 3.6W, 12.5W		100W	576W	3.6W, 12.5W
合計出力		600W			600W		
PF6000-5.5A							
モーター		200~240VAC	3.5A	50Hz	200~240VAC	5.5A	50~55Hz
AC入力		+3.3V ~ +5V	+12V ~ +5V	+5V	+3.3V ~ +5V	+12V ~ +5V	+5V
最大出力/最大電流		15.0A, 15.0A, 58.0A	0.3A, 0.3A, 2.5A		15.0A, 15.0A, 58.0A	0.3A, 0.3A, 2.5A	
最大電力 (W)		120W	620W, 3.6W, 12.5W		100W	696W	3.6W, 12.5W
合計出力		620W			700W		
PF1000-4.5A							
モーター		200~240VAC	10.0A	MAX 50~60Hz	200~240VAC	10.0A	MAX 50~55Hz
AC入力		+3.3V ~ +5V	+12V ~ +5V	+5V	+3.3V ~ +5V	+12V ~ +5V	+5V
最大出力/最大電流		15.0A, 15.0A, 62.0A	0.3A, 0.3A, 2.5W		15.0A, 15.0A, 62.0A	0.3A, 0.3A, 2.5W	
最大電力 (W)		100W	720W, 3.6W, 12.2W		100W	720W	
合計出力		720W			720W		

모델	PS2500-5A			PS4000-H		
AC 입력	200~240Vac	3.5A	50Hz	200~240Vac	3.5A	50Hz
DC 출력	+3.3V +5V	+12V	+5Vsb	+3.3V +5V	+12V	+5Vsb
리플 전압	15.0A, 15.0A	25.0A	0.3A, 2.5A	15.0A, 15.0A	32.0A	0.3A, 2.5A
리플 전류	100W	31.2W	3.6W, 12.5W	100W	384W	3.6W, 12.5W
총 출력	350W			400W		
모델	PS4500-5A			PS5000-H		
AC 입력	200~240Vac	3.5A	50Hz	200~240Vac	4.0A	50Hz
DC 출력	+3.3V +5V	+12V	+5Vsb	+3.3V +5V	+12V	+5Vsb
리플 전압	15.0A, 15.0A	35.0A, 0.3A, 2.5A		15.0A, 15.0A	40.0A	0.3A, 2.5A
리플 전류	100W	42.3W	3.6W, 12.5W	100W	480W	3.6W, 12.5W
총 출력	450W			500W		
모델	PS6000-H			PF6000-H		
AC 입력	200~240Vac	4.5A	50Hz	200~240Vac	4.5A	50Hz
DC 출력	+3.3V +5V	+12V	+5Vsb	+3.3V +5V	+12V	+5Vsb
리플 전압	15.0A, 15.0A	44.0A, 0.3A, 2.5A		15.0A, 15.0A	48.0A	0.3A, 2.5A
리플 전류	100W	52.9W	3.6W, 12.5W	100W	576W	3.6W, 12.5W
총 출력	520W			600W		
모델	PF6000-HA			PF7000-HA		
AC 입력	200~240Vac	5.5A	50Hz	200~240Vac	10.0A Max	50~60Hz
DC 출력	+3.3V +5V	+12V	+5Vsb	+3.3V +5V	+12V	+5Vsb
리플 전압	15.0A, 15.0A	52.0A, 0.3A, 2.5A		15.0A, 15.0A	58.0A, 0.3A, 2.5A	
리플 전류	120W	65.4W	3.6W, 12.5W	100W	696W	3.6W, 12.5W
총 출력	700W					
모델	PF7000-HA					
AC 입력	200~240Vac	10.0A Max	50~60Hz			
DC 출력	+3.3V +5V	+12V	+5Vsb			
리플 전압	15.0A, 15.0A	62.0A, 0.3A, 2.5A				
리플 전류	100W	74.0W	3.6W, 12.5W			
총 출력	750W					

ZH	中文	PF5000-4.0A	PF4000-4.0A
交流输入		200~240Vac, 3.5A, 50Hz	100~240Vac, 3.5A, 50Hz
直流输出		+3.3V ~ +5V, +12V ~ +50V	+3.3V ~ +5V, +12V ~ +50V
最大输出电流		15.0A, 15.0A, 32.0A, 0.3A, 2.5A	15.0A, 15.0A, 32.0A, 0.3A, 2.5A
最大输入功率		100W	100W
最大输出功率		312W, 36W, 12.5W	384W, 3.6W, 12.5W
效率		350W	400W
功率因数		0.9	0.9
交流输入		200~240Vac, 3.5A, 50Hz	200~240Vac, 4.0A, 50Hz
直流输出		+3.3V ~ +5V, +12V ~ +50V	+3.3V ~ +5V, +12V ~ +50V
最大输出电流		15.0A, 15.0A, 35.0A, 0.3A, 2.5A	15.0A, 15.0A, 40.0A, 0.3A, 2.5A
最大输入功率		100W	100W
最大输出功率		420W, 36W, 12.5W	480W, 3.6W, 12.5W
效率		450W	500W
功率因数		0.9	0.9
交流输入		PF5000-4.0A	PF6000-4.0A
交流输入		200~240Vac, 4.0A, 50Hz	200~240Vac, 4.0A, 50Hz
直流输出		+3.3V ~ +5V, +12V ~ +50V	+3.3V ~ +5V, +12V ~ +50V
最大输出电流		15.0A, 15.0A, 44.0A, 0.3A, 2.5A	15.0A, 15.0A, 48.0A, 0.3A, 2.5A
最大输入功率		100W	100W
最大输出功率		528W, 36W, 12.5W	600W, 3.6W, 12.5W
效率		550W	600W
功率因数		0.9	0.9
交流输入		PF6000-4.0A	PF7000-4.0A
交流输入		200~240Vac, 4.5A, 50Hz	200~240Vac, 4.5A, 50Hz
直流输出		+3.3V ~ +5V, +12V ~ +50V	+3.3V ~ +5V, +12V ~ +50V
最大输出电流		15.0A, 15.0A, 52.0A, 0.3A, 2.5A	15.0A, 15.0A, 58.0A, 0.3A, 2.5A
最大输入功率		120W	100W
最大输出功率		624W, 36W, 12.5W	696W, 3.6W, 12.5W
效率		650W	700W
功率因数		0.9	0.9
交流输入		PF7000-4.0A	PF10000-4.0A
交流输入		200~240Vac, 10.0A, MAX, 50~60Hz	200~240Vac, 10.0A, MAX, 50~60Hz
直流输出		+3.3V ~ +5V, +12V ~ +50V	+3.3V ~ +5V, +12V ~ +50V
最大输出电流		15.0A, 15.0A, 62.0A, 0.3A, 2.5A	15.0A, 15.0A, 74.0A, 0.3A, 2.5A
最大输入功率		120W	100W
最大输出功率		744W, 36W, 12.5W	840W, 3.6W, 12.5W
效率		750W	800W
功率因数		0.9	0.9

型号	PF3500-50A			PF4000-HA		
交流电压	200-240VAC	3.5A	50Hz	200-240VAC	3.5A	50Hz
直流电压	+3.3V	+5V	+12V	+3.3V	+5V	+12V
直流电流	15.0A	15.0A	25.0A	15.0A	15.0A	32.0A
最大输出功率	100W	31.2W	3.6W	125W	100W	38.6W
总功率	350W			400W		
型号	PF4500-50A			PF5000-HA		
交流电压	200-240VAC	3.5A	50Hz	200-240VAC	4.0A	50Hz
直流电压	+3.3V	+5V	+12V	+3.3V	+5V	+12V
直流电流	15.0A	15.0A	35.0A	15.0A	15.0A	42.0A
最大输出功率	100W	42.0W	3.6W	125W	100W	48.0W
总功率	450W			500W		
型号	PF5500-HA			PF6000-HA		
交流电压	200-240VAC	4.5A	50Hz	200-240VAC	4.5A	50Hz
直流电压	+3.3V	+5V	+12V	+3.3V	+5V	+12V
直流电流	15.0A	15.0A	44.0A	15.0A	15.0A	48.0A
最大输出功率	100W	52.8W	3.6W	125W	100W	57.6W
总功率	550W			600W		
型号	PF6500-HA			PF7000-HA		
交流电压	200-240VAC	3.5A	50Hz	200-240VAC	10.0A	50-60Hz
直流电压	+3.3V	+5V	+12V	+3.3V	+5V	+12V
直流电流	15.0A	15.0A	52.0A	15.0A	15.0A	58.0A
最大输出功率	120W	62.4W	3.6W	125W	100W	69.6W
总功率	650W			700W		
型号	PF7500-HA					
交流电压	200-240VAC	10.0A	50-60Hz			
直流电压	+3.3V	+5V	+12V	+3.3V	+5V	+12V
直流电流	15.0A	15.0A	62.0A	15.0A	15.0A	62.0A
最大输出功率	100W	74.4W	3.6W	125W		
总功率	750W					

Installation

[Число](#)
[Opwerty](#)
[Instalação](#)
[Installazione](#)
[Instalacja](#)
[取付行](#)
[설치](#)
[安裝](#)
[安裝](#)



ZH 将交流电源线连接到电源,并通过将开关拨到“1”位置,打开电源。

EN Ensure that the AC power cord of the power supply is not connected.
 DE Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel noch nicht an das Netzteil angeschlossen wird.
 FR Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA du bloc d'alimentation n'est pas connecté.
 ES Asegúrese de que el cable de alimentación de CA de la fuente de alimentación no esté conectado.
 RU Убедитесь, что кабель питания переменного тока блока питания не подсоединен.
 KZ Күш бөлгішінің айналымына тосық күшті зыбыт қосылмағанына көз жеткізіңіз.
 PT Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da fonte de alimentação não esteja conectado.
 IT Assicurarsi che il cavo di alimentazione CA dell'alimentatore non sia collegato.
 PL Upewnij się, że przewód zasilający AC zasilacza nie jest podłączony.
 JA 電源ケーブルが AC 電源ケーブルの接続されていないことを確認してください。
 KO 전원 공급장치의 전원 코드가 연결되지 않았는지 확인하십시오.
 ZH 检查电源的交流电源线是否未连接。
 確保電源的交流電源線未連接。

ZH 将外围连接线连接到硬盘和CD-ROM/DVD-ROM的供电插座。

ZH 将SATA连接线连接到SATA SSD或硬盘的供电插座。

ZH 将PCI-E(6+2)Pin连接线连接到PCI-E显卡的供电插座(如果需要)。

ZH 将交流电源线连接到电源,并通过将开关拨到“1”位置,打开电源。

ist, den Nachteilwirkung der Sachmängel- und sonstigen Anweisungen des Herstellers einschließt sämtliche Garantien und Gewährleistungen mit sofortiger Wirkung.

