

Touch MM-997

Wireless optical mouse

Operation manual



1. Connection way:

2.4

OFF

BT

1. For "wireless 2.4" connection way move the switch on the bottom of the mouse to the "2.4" position and insert the receiver into computer.

2. For "wireless Bluetooth" connection way move the switch on the bottom of the mouse to the "BT" position. Turn on Bluetooth mode on the device you want to connect the mouse to. Then the device name "BT 5.2 mouse" will appear.

3. To turn off the mouse, move the switch to the "OFF" position (middle position).

2.

Installing device driver software

Click here for status.

EN

12:05

5 sec.

Your device is ready to use

Device driver software installed successfully.

EN

12:05

3.

2000 dpi

1600 dpi

1200 dpi

800 dpi

800 dpi

1200 dpi

1680 dpi

2000 dpi

1. Націш 2.4" mod-eli

2. Націш Bluetooth

3. Націш OFF

1. Для «Беспроводного» способа подключения

2. Для беспроводного подключения

3. Для выключения

1. Pro "bezdrôtové pripojenie"

2. Pro "bezdrôtové pripojenie Bluetooth"

3. Pro "strednú polohu"

1. Pro "bezdrôtové pripojenie"

2. Pro "bezdrôtové pripojenie Bluetooth"

3. Pro "strednú polohu"

ARM

1. «Անլար 2.4» միացման ճանապարհի համար մկնիկի ներքին անջատիչը տեղափոխե՛ք «2.4» դիրքը և ընդունիչը տեղադրե՛ք համակարգի մեջ:

2. «Անլար Bluetooth» կապի համար մկնիկի ներքին անջատիչը տեղափոխե՛ք «BT» դիրք: Միացրե՛ք Bluetooth ռեժիմն այն սարքի վրա, որին ցանկանում եք միացնել մկնիկը: Անուններն կհայտնվի սարքի անունը «BT 5.2 mouse»:

3. Մկնիկի անջատիչը համար անջատիչը տեղափոխե՛ք «OFF» դիրքը (միջին դիրք):

BEL

1. Для «Беспроводного» способа подключения

2. Для беспроводного подключения

3. Для выключения

1. Для «Беспроводного» способа подключения

2. Для беспроводного подключения

3. Для выключения

CZ

1. Pro "bezdrôtové pripojenie"

2. Pro "bezdrôtové pripojenie Bluetooth"

3. Pro "strednú polohu"

1. Pro "bezdrôtové pripojenie"

2. Pro "bezdrôtové pripojenie Bluetooth"

3. Pro "strednú polohu"

DE

1. Verbindungsweg:

2. Verbindungsweg:

3. Um die Maus auszuschalten

1. Verbindungsweg:

2. Verbindungsweg:

3. Um die Maus auszuschalten

AZE

1. «Simsiz 2.4» qoşulma yolu üçün

2. «Simsiz Bluetooth» əlaqə yolu üçün

3. Sıçanı söndürmək üçün

1. «Simsiz 2.4» qoşulma yolu üçün

2. «Simsiz Bluetooth» əlaqə yolu üçün

3. Sıçanı söndürmək üçün

HR / CNR

1. A "wireless 2.4" način

2. A "bežični Bluetooth" način

3. A isključivanje

1. A "wireless 2.4" način

2. A "bežični Bluetooth" način

3. A isključivanje

HUN

1. A "vezeték nélküli 2.4"

2. A "vezeték nélküli Bluetooth"

3. Az egér kikapcsolása

1. A "vezeték nélküli 2.4"

2. A "vezeték nélküli Bluetooth"

3. Az egér kikapcsolása

KAZ

1. «Сымсыз 2.4» қосылу жолы үшін

2. «Сымсыз Bluetooth» қосылымы үшін

3. Сıçанı сөндірмек үшін

1. «Сымсыз 2.4» қосылу жолы үшін

2. «Сымсыз Bluetooth» қосылымы үшін

3. Сıçанı сөндірмек үшін

PL

1. Aby uzyskać połączenie

2. Aby uzyskać połączenie

3. Aby wyłączyć mysz

1. Aby uzyskać połączenie

2. Aby uzyskać połączenie

3. Aby wyłączyć mysz

RO

1. Pentru modul de conectare

2. Pentru conexiunea Bluetooth

3. Pentru a opri mouse-ul

1. Pentru modul de conectare

2. Pentru conexiunea Bluetooth

3. Pentru a opri mouse-ul

SVK

1. Pre "bezdrôtové pripojenie"

2. Pre "bezdrôtové pripojenie Bluetooth"

3. Ak chcete myš vypnúť

1. Pre "bezdrôtové pripojenie"

2. Pre "bezdrôtové pripojenie Bluetooth"

3. Ak chcete myš vypnúť

SVL

1. Način povezave:

2. Na "brežično 2.4" povezovalno

3. Na "brežično Bluetooth" povezovalno

1. Način povezave:

2. Na "brežično 2.4" povezovalno

3. Na "brežično Bluetooth" povezovalno

SWE

1. Anslutningslätt:

2. För "trådlös 2.4" anslutning

3. För att stänga av musen

1. Anslutningslätt:

2. För "trådlös 2.4" anslutning

3. För att stänga av musen

UKR

1. Для підключення бездротового зв'язку

2. Для «Бездротового» підключення

3. Щоб вимкнути мишу

1. Для підключення бездротового зв'язку

2. Для «Бездротового» підключення

3. Щоб вимкнути мишу

UZB

1. Simsim 2.4 ulanish usuli

2. Simsim Bluetooth ulanish usuli

3. Sichqonchani o'chirish

1. Simsim 2.4 ulanish usuli

2. Simsim Bluetooth ulanish usuli

3. Sichqonchani o'chirish

ARM

ԱՆԼԱՐ ՕՂՏԻԿԱԿԱՆ ՄԿՆԻԿ

ԳՈՐԾԱՐԳՄԱՆ ՁԵՆՆԱՐԿ

Համապատասխանության հռչակագիր

Մարքի (սարքերի) շահագործման վրա կարող են ազդել ուժեղ ստատիկ, էլեկտրական կամ բարձր հաճախակալություն դաշտերը (ռադիոկալաներ, բջջային հեռախոսներ, միկրոալիքային վառարաններ, էլեկտրաստատիկ արտանետումներ) / եթե տեղի է ունենում, փորձե՛ք մեծացնել միջերեւր պատճառող սարքերից:

Մարտկոցների, էլեկտրոնային սարքավորումների վերաբերյալ

Սարքերի, դրա մարտկոցների կամ փաթեթի վրա նշված այս նշանը ճշգրի է տալիս, որ սարքերը հնարավոր չէ տնօրինել կենցաղային թափոնների հետ միասին: Այն պետք է առաքվի համապատասխան մարտկոցների, էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների հավաքման և վերամշակման ընկերությանը:

Սարքերի անվտանգ և արդյունավետ օգտագործման պայմանները

Օգտագործման նախազգուշական միջոցներ

1. Ապրանքը օգտագործել միայն իր նպատակային նպատակների համար:

2. Մի ապամոնտաժեք: Այս ապրանքը չի պարունակում մասեր, որոնք ունեն ինքնաբավ վերանորոգման իրավունք: Նախկինված իրի պահպանման և փոխարինման հարցի վերաբերյալ դիմե՛ք դիրքի կամ "Պաշտպանի լիազորված պատասխման կենտրոն: Ապրանքը տրամախի համովելք, որ այն անխափան է և արտադրանքի ներսում ազատ շարժվող առարկաներ չկան:

3. Նեռու պահել 3 տարեկանից ցածր երեխաներից: Կարող է պարունակել փոքր մասեր:

4. Նեռու պահել խոնավությունից: Երբեք ապրանքը չթաթախել հեղուկների մեջ:

5. Նեռու մաքցեք թրթռումներից և մեխանիկական սթրեսներից, որոնք կարող են արտադրանքի մեխանիկական փաստագրերը: Մեխանիկական փաստերի դեպքում երաշխիքներ չեն տրամադրվում:

6. Մի օգտագործեք տեղադրական փաստերի անկախության դեպքում: Մի օգտագործեք, երբ ապրանքը ակնհայտորեն թերի է:

7. Մի օգտագործեք արտադրանքը առաջարկվող ջերմաստիճանից ցածր և բարձր ջերմաստիճաններում (ոտ և գործողության ձեռնարկը), խոնավության գոլորշիացման պայմաններում, ինչպես նաև թշնամական միջավայրում:

8. Մի որքե բերանը:

9. Մի օգտագործեք ապրանքը արդյունաբերական, բժշկական կամ արտադրական նպատակներով:

10. Այն դեպքում, երբ ապրանքի փոխարդում իրականացվել է գրողական ջերմաստիճանում, ապա գործելուց առաջ ապրանքը պետք է պակի տաք տեղում (+ 16-25 ° C կամ 60-77 ° F) 3 ժամվա ընթացքում:

11. Անջատե՛ք սարքը ամեն անգամ, երբ չի նախատեսվում օգտագործել այն երկար ժամանակով:

12. Մի օգտագործեք սարքը մերձեան վարելիս, եթե այն չեղված է ուղադրությունից, և այլ դեպքերում, երբ օրենքը ձեզ պարտավորեցնում է անջատել սարքը:

ՆԵՄՈՒՌՈ: ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес: 127030, г. Москва, ул. Сущевская, дом 27, стр. 2, помещение III, комната 3, офис 63.

Արտադրող: SHENZHEN STARWAVE IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LIMITED. Address: Room 1506, 15/F HUAIDE International Bld, No. 73 GuangShen Rd Fuyong Segment, Fuyong Boulevard Bao'an District, Shenzhen, China.

Անսահմանափակ պահման ժամկետ: Serviceապրանքային ժամկետը 6 ամիս. Երաշխիքային ժամկետ - 6 ամիս. Արտադրության ժամկետը տես փաթեթի վրա. Արտադրողը պահպանում է սույն ձեռնարկում նշված փաթեթի պարունակությունը և բնութագրերը փոխելու իրավունքը: Գործողության վերջին և մանրամասն ձեռնարկը հասանելի է www.defender-global.com կայքում. Արտադրված է Չինաստանում.

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՆՈՐՈՐԳՈՒՄ ԶԻ ԿԻՐԱՐԳՈՒՄ ՆԵՏԵՎՅԱԼ ԴԵՊԵՆԴԵՐՈՒՄ

1. Երաշխիքային ժամկետի ավարտ (ժամկետը սահմանվում է սպառողին ապրանքը վաճառելու ամսաթվով): 2. Երաշխիքային կտրուկի միայն լրացում: 3. Միայն միացում էլեկտրադաշտին:

4. Երաշխիքային կապարանիքների, կոդային ամրագրված միացությունների ամրոցակալության խախտումներ, ապրանքի արտաքին և ներքին մակերեսի բացելու հետքերի առկայություն:

5. Եթե կենցաղային պայմաններում աշխատելու համար նախատեսված սարքավորում օգտագործվել է մասնագիտական նպատակներով: 6. Կապարաններ, որ առաջացել են իրի մեջ օտար առարկաների, ելույթի, հեղուկների, միջատների ինքնաբերական: 7. Մուտքով էլեկտրադաշտի կոդավա աշխատանքի խախտումներ - 220 V ± 10% (բացի լարման կայունացուցիչներից): 8. Եթե ապրանքը բացվել և վերանորոգվել է ընկերության վաճառողի կողմից չիղագրված անձի կողմից: 9. Միայն օգտագործելու կամ անփութ կարվելու հետևանքով: 10. Իրի փասվածքների բնական աղետների հետևանքով: 11. Մեխանիկական փասվածքների հետքերի առկայություն (անկում, հարված): 12. Անաշխատունակություն այլ արտադրողների միացվող սարքերին:

