

ВНИМАНИЕ: Перед установкой ламп накаливания необходимо проверить их исправность. Повреждение электрических цепей кухонной вытяжки вследствие установки неисправных ламп не является гарантийным случаем.

6.1 Прежде чем навесить кухонную вытяжку **Оптим**а 50/60П(Н)-400-ПЗЛ, установите переходник (поз. 2, рис 3А) и зафиксируйте его защелками.

6.2 Установка кухонной вытяжки (рис.2):

- установите лампы 40 Вт в патрон вытяжки (для вытяжек с лампами накаливания);
- всегда устанавливайте вытяжку над центральной частью плиты;
- разметьте линию установки нижней части вытяжки над плитой (рис. 1);
- разметьте осевую вертикальную линию по центру участка, предусмотренного для установки вытяжки;
- разметьте линию на расстоянии «Е» от нижней части вытяжки;
- на этой линии, разметьте центры отверстий для крепления вытяжки на стене так, чтобы размер «А» был поделен пополам относительно осевой линии;
- просверлите два отверстия (размер «А») для установки дюбелей Ø8х40мм и забейте их;
- вверните два самонарезающих винта (размер «А»);
- перед установкой вытяжки снимите алюминиевый фильтр, для этого нажмите на пружинный замок на фильтре и потяните его вниз и на себя (рис. 4);
- навесьте кухонную вытяжку через отверстия типа «замочная скважина»;
- разметьте центры отверстий для дополнительного крепления вытяжки (размер «Б»);
- снимите вытяжку, просверлите два отверстия (размер «Б») для дюбелей Ø8х40 мм и забейте их;
- навесьте вытяжку и дополнительно закрепите двумя самонарезающими винтами (размер «Б»);
- установите фильтры.




рис. 4

ВНИМАНИЕ! В зависимости от варианта монтажа используйте самонарезающие винты и дюбели, соответствующие типу стены (например: железобетон, гипсокартон и т.д.). Если винты и дюбели входят в комплект поставки, следует удостовериться в том, что они подходят для того типа стены, на которой должна быть смонтирована кухонная вытяжка.

ТАБЛИЦА 3

Торговое наименование	А (мм)	Б (мм)	Е (мм)
Вента 50П(Н)-430-ПЗЛ Вента 50П(Н)-430-КЗД	140	370	250
Вента 60П(Н)-430-ПЗЛ Вента 60П(Н)-430-КЗД Вента 60П-430-ПЗЛ рейлинг	140	370	250
Вента 60П(Н)-650-КЗД	175	370	270
Вента 90П(Н)-650-КЗД	175	370	280
Оптима 50П-430-ПЗЛ	140	350	270
Оптима 50П(Н)-400-ПЗЛ Оптима 60П(Н)-400-ПЗЛ	220	340	130
Оптима Wood 60П-430-ПЗЛ	220	340	213,5
Оптима 60П-650-ПЗЛ Оптима 60Н-650-ПЗЛ	175	370	280



рис. 5




рис. 7




рис. 6




рис. 8

6.3 Для вытяжки «Вента 60П-430-ПЗЛ рейлинг».

После установки вытяжки, необходимо прикрепить рейлинг рис. 5:

- наденьте трубу с держателем на опоры;
- ключом шестигранным затяните до упора винты, фиксирующие держатель на опорах.

6.4 Крепление кронштейна к стене (для всех, кроме КВ Оптим

а 50/60П(Н)-400-ПЗЛ, Оптим

а 50/60П(Н)-400-КЗЛ Оптим

а Wood 60П-430-ПЗЛ):

- прежде чем прикрепить кронштейн к стене, необходимо выставить его на нужный размер (равный ширине верхней фальштрубы);
- увеличьте размер кронштейна рис.6 (если это необходимо), раздвинув его, и установите фиксатор напротив соответствующей цифры.

- установите на вытяжку комплект из двух телескопических фальштруб;
- верхнюю фальштрубу выдвиньте на нужную высоту;
- сделайте отметку по верхнему краю фальштрубы и проведите горизонтальную линию (снимите фальш-трубы;
- приложите кронштейн к стене, как показано на рис. 7;
- осевая линия кронштейна должна совпадать с осевой линией вытяжки, а верхний край с проведенной ранее горизонтальной линией;
- обозначьте центры отверстий для крепления кронштейна;
- просверлите два отверстия Ø8х40 мм и забейте дюбели;
- прикрепите кронштейн к стене винтами.

6.5 В зависимости от режима эксплуатации вытяжки соедините вентилятор (при помощи переходника) КВ Оптим

а 50/60П(Н)-400-КЗЛ с вентиляционной решеткой воздуховодом (рис. 8) или установите на вентилятор угольные фильтры.

Угольные фильтры устанавливаются на защитные решетки корпуса вентилятора (рис.9, 9А). Исключите возможность попадания посторонних предметов в горловину вентилятора, при эксплуатации кухонной вытяжки в режиме «рециркуляции».

Проверьте свободный ход антивозвратного клапана при монтаже кухонной вытяжки (если он имеется).

6.6 Перед установкой нижней фальштрубы необходимо отогнуть «лепестки» (при их наличии) на корпусе вытяжки (рис.10)




рис. 9





рис. 9А



фальштруба




рис. 10

6.7 Установите фальштрубы (рис. 8, 9). Выдвиньте верхнюю фальштрубу, (рис. 11) и прикрепите ее самонарезающими винтами к кронштейну.

На вытяжки «Оптим

а 50/60П(Н)-400-ПЗЛ», «Оптим

а 50/60П(Н)-400-КЗЛ», «Оптим

а Wood 60П-430-ПЗЛ» устанавливается только одна нижняя фальштруба.

6.8 Для кухонных вытяжек из нержавеющей стали:

- снимите защитную пленку с корпуса и фальштруб;
- будьте осторожны при установке фальштруб (рис. 8), не повредите поверхности из нержавеющей стали. Их легко поцарапать.




рис. 11

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Рекомендуется включать вытяжку перед началом приготовления пищи и после завершения приготовления оставлять ее включенной примерно на 15 минут, чтобы обеспечить удаление загрязненного воздуха.

7.2 Управление кухонной вытяжкой производится ползунковым переключателем и кнопочным переключателем с лампой индикации.

7.2.1 Ползунковый переключатель (рис. 12).




рис. 12

Правый переключатель регулирует скорость работы вентилятора:

позиция **0** - вентилятор выключен;

позиция **1** - низкая скорость работы вентилятора;

позиция **2** - средняя скорость работы вентилятора;

позиция **3** - высокая скорость работы вентилятора.

Включение сигнального индикатора информирует о работе вентилятора.

Левый переключатель регулирует режим освещения в соответствии с обозначением:

1 - включено; **0** - выключено.

7.2.2 Кнопочный переключатель (рис.13) с лампой индикации имеет четыре кнопки с фиксацией.



рис. 13

Кнопка с обозначением  управляет лампами освещения.

Утоплена - «ВКЛ», отжата - «ВЫКЛ».

Кнопки с обозначением **1** **2** **3** - управляют скоростями вентилятора.

Включение сигнальной лампочки с обозначением  информирует о работе вентилятора.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 При проведении технического обслуживания необходимо строго руководствоваться требованиями безопасности (раздел 4).

8.2 Очистку загрязненных поверхностей производить мягкой салфеткой, смоченной водой с нейтральным моющим средством, используемым для мытья посуды.

Для чистки поверхностей из нержавеющей стали не используйте средства, содержащие песок, соду, кислоты, хлориды и губки, которые могут поцарапать эти поверхности.

Кухонные вытяжки из нержавеющей стали требуют специальных средств по уходу за нержавеющей сталью.

8.3 Для очистки алюминиевого фильтра извлеките его из вытяжки (рис. 4) и произведите очистку с помощью щетки горячим вод-ным раствором нейтрального моющего средства вручную или в посудомоечной машине (при 60°C).

Сильно загрязненный фильтр не следует мыть в посудомоечной машине вместе с посудой.

Старайтесь не гнуть фильтр при мойке. Возможное изменение цвета фильтра, с течением времени, не приводит к снижению эффективности его действия.

8.4 Алюминиевый фильтр предназначен для задержки частиц жира, которые образуются при приготовлении пищи, поэтому он должен всегда использоваться.

ВНИМАНИЕ: Алюминиевый фильтр должен очищаться через каждые четыре недели. Обязательно высушите фильтр перед установкой его в кухонную вытяжку! Недопустимо попадание воды в электродвигатель, переключатель и патроны ламп! Включайте вытяжку только после полного высыхания всех ее поверхностей!

8.5 Угольные фильтры должны использоваться только при работе вытяжки в режиме рециркуляции.

Фильтры необходимо менять не реже одного раза в 4 месяца или чаще в случае особенно интенсивного использования. Их нельзя чистить и использовать повторно. Угольные фильтры не содержат вредных веществ. Их можно утилизировать как обычный мусор.

8.6 Замена лампы.

Замену лампы накаливания производите в следующей последовательности:

- выньте вилку шнура электропитания из розетки электросети;
- дайте лампе остыть, если свет был включен;
- снимите алюминиевый фильтр (рис. 4);
- неисправная лампа выкручивается против часовой стрелки и заменяется на новую, такой же модели и мощности (Е 14, макс. 40 Вт);
- установите на место алюминиевый фильтр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте лампы освещения, номинал мощности которых превышает указанный в технических характеристиках вытяжки, так как лампы с большой мощностью могут стать причиной различных повреждений в электрической цепи.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

9.1 Кухонная вытяжка должна храниться в упаковке завода изготовителя в закрытом помещении при температуре от -50 до +40°C. При этом относительная влажность воздуха при температуре+15°C не должна превышать 80%.

9.2 Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны реализации товара.

ВНИМАНИЕ: НА ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО СРОКА СОХРАНЯЙТЕ РУКОВОДСТВО.

Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По окончании срока эксплуатации не выбрасывайте кухонную вытяжку вместе с обычными бытовыми отходами, а сдавайте в специальные пункты приема. Поступая так, Вы способствуете делу охраны окружающей среды.



10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Кухонная вытяжка

Торговое наименование

Тип

Оптим

а 50П(Н)-400-ПЗЛ

Оптим

а 50П(Н)-400-КЗЛ

Вента 50П(Н)-430-ПЗЛ

Вента 50П(Н)-430-КЗД

Оптим

а 50П(Н)-430-ПЗЛ

Вента 60П(Н)-430-ПЗЛ

Вента 60П-430-ПЗЛ рейлинг

Вента 60П(Н)-430-КЗД

Вента 60П(Н)-650-КЗД

Оптим

а 60П(Н)-400-ПЗЛ

Оптим

а 60П(Н)-400-КЗЛ

Оптим

а Wood 60П-430-ПЗЛ

Оптим

а 60П(Н)-650-ПЗЛ

Вента 90П(Н)-650-КЗД

КВ II М-400-50

КВ II М-400-50

КВ II М-430-50

КВ II М-430-50

КВ II М-430-50

КВ II М-430-60

КВ II М-430-60

К В II М-430-60

КВ II М-650-60

КВ II М-400-60

КВ II М-400-60

КВ II М-430-60

КВ II М-650-60

КВ II М-650-90

соответствует требованиям ТУ 3468-001-25905995-15.

Сертификаты соответствия

№ ЕАЭС **RU C-RU.ME10.B.00505/20.**

№ ЕАЭС **RU C-RU.ME10.B.00506/20.**

№ ЕАЭС **RU C-RU.ME10.B.00507/20.**

№ ЕАЭС **RU C-RU.ME10.B.00508/20.**

№ ЕАЭС **RU C-RU.ME10.B.00509/20** срок действия по 02.04.2025 г.,
выданы органом по сертификации бытовой электротехники ООО "ТЕСТБЭТ", Россия, г. Москва.

Продан _____ Штамп продавца _____

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации вытяжки - 60 месяцев, со дня продажи через розничную сеть. Установленный срок службы вытяжки не менее 10 лет.

Гарантия не распространяется на электролампы (за исключением LED-диодных светильников).

EAC

248033, г. Калуга, проезд 2-й Академический, 13
Тел.: +7 (4842) 500-510/540/595 Факс: +7(4842) 500-502
Горячая линия: 8-800-555-12-55
e-mail: info@elikor.com
Сервисная служба: тел. (4842) 500-505
e-mail: service@elikor.com

ООО «ЗЛИКОР», www.elikor.com

от 07.09.2021 ПЖГКМ 3.384.104 РЭ